

キーボードの基本的な操作方法

チャレンジパッドにはキーボード本体は付属されておりません。数字や文字の入力が必要な場面では、自動的に画面上にキーボードが表示されます。キーボードはタッチペンでタッチして操作します。

キーボードの表示をとじる

カーソルの左隣の文字を消す

次へ/完了

キーボード(フルキー)

記号を入力する

大文字/小文字切り替え

文字種切り替え

入力する文字の種類を切り替えます。
あ: 全角文字 A: 半角英字 1: 数字
※カナ入力はありません。

カーソルや
変換候補の文字を選ぶ

「次へ」をタッチすると、次の入力欄に移ります。画面内の最下部の欄で入力を終えて「完了」をタッチすると入力完了となり、キーボード表示が消えます。

文字の入力/変換方法

以下の手順で変換することができます。変換せずに入力する場合は「確定」をタッチします。

①キーボードで文字を入力

②候補のなかから文字をタッチ

候補が見つからなかったら「戻る」をタッチして全候補を表示

文字入力の切り替え方法

「テンキー」を2秒間タッチし続けるとiWnn IMEメニューが表示され、文字の入力方法を変更することができます。

iWnn IMEメニュー

各種設定

テンキーのフルキー

入力モード切替

入力方法

キャンセル

キーボードの表示を切り替えます

入力する文字を半角/全角に切り替えます

iWnn IMEメニューを閉じます

記号用のキーボードについて

「記号」をタッチすると、記号用のキーボードが表示されます。

記号と顔文字のリストはココで切り替え

フルキーまたはテンキーのキーボードに切り替えたいときは「戻る」をタッチ

テンキーを使った入力方法

テンキーの入力方法は2種類あります。

入力方法①: 各ボタンを連続でタッチして、入力する文字を選択

入力方法②: ボタンを押し続け、入力する文字の方向にスライド