

アルティメットウォッチ 取り扱い説明書

※本取り扱い説明書をよく読んでからご使用ください。

60P218

CN9

対象年齢：5歳以上

<使用材料>

本体:ABS PMMA

ベルト:PU

表蓋:ステンレス

バックル:ステンレス

※この製品を廃棄する際には、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

Made in China



箱：ダンボール 図柄材：PE

⚠ 注意 (ちゅうい)



おうちのかたへ 必ずお読みください。

- この製品には、バックルなど小さな部品があります。窒息や誤飲の恐れがありますので、無理に取り外さないでください。
- 窒息や誤飲の恐れがありますので、3歳未満のお子さまには製品を選ばないでください。また、使用後は、手の届かないところで保管してください。
- 思わぬ事故やけがの恐れがありますので、製品を振り回したり、口に入れたり、くわえたり、ぶついたりしないでください。
- 窒息や誤飲の恐れがありますので、内袋で顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。
- この製品には、機殻上とがっている箇所がございます。のどや目をつく恐れがありますので、十分に注意してご使用ください。
- ボタン電池を飲み込むと危険です。絶対に、内部を開けたり分解しないでください。万が一飲み込んでしまった場合は、すぐに医師に相談してください。電池交換はかならず専門店で行ってください。
- 万が一ボタン電池から漏れた液が自に入ったときは、ただちに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服についたときは、水で洗ってください。
- うっ血の恐れがありますので、ベルトを強く締めないでください。
- この製品をご使用中にかゆみやかぶれ等の症状が出た場合は、ただちに使用を中止してください。

<ご使用上の注意>

- ・シャワーや入浴時および水中では使用しないでください。
- ・故障の原因になりますので、内部を開けたり分解しないでください。
- ・ベルトやバックルを無理に引っ張らないでください。
- ・ベルトを強く締めすぎると跡が付いたりしますので、挿が1本から2本入るくらいに緩めて締めてください。
- ・金属の腐食や汗、ほこりなどの気づかない汚れで衣服を汚す場合があります。乾いた布で拭くなどして、常に清潔にご使用ください。
- ・化学薬品、ガスの中でのご使用はお避けください。ガソリン、マニキュア、トイレ用洗剤、接着剤、ガス等に触れると、文字盤やベルトなどが変色、溶解、ひび割れを起こすことがありますので、ご注意ください。
- ・テレビなどの強い磁気を発する電化製品のそばには置かないでください。
- ・故障の原因になりますので、床面に落とすなどの激しい衝撃を与えないでください。

注意：電池交換について

電池交換の際は、必ずお近くの時計店で電池交換を行ってください。

表示の見方とご使用方法

【時計画面図】



【ボタン】

- ボタン①：バックライト点灯時に使用します。
- ボタン②：モード切替時に使用します。
- ボタン③：ストップウォッチ・アラーム・時刻設定時に使用します。
- ボタン④：ストップウォッチ・アラーム・時刻設定時に使用します。



AM:午前(表示なし) PM:午後
 曜日表示: MO(月曜日)・TU(火曜日)・WE(水曜日)・TH(木曜日)
 FR(金曜日)・SA(土曜日)・SU(日曜日)

万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。

0120-977-377

通話料は
無料です

- 受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く)

※音声ガイダンスでご案内いたします。※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。

※まちがいの電話が増えておりますので、電話番号をよくお確かめのうえ、必ず保護者のかたがおかけください。

- 一部のIP電話からは042-679-8563へおかけください。(ただし通話料がかかります。)

【基本的な使い方】



バックライトを点灯させるには？

①を押すとバックライトが点灯します。(約3秒間)

ストップウォッチモードにするには？

②を1回押すと、ストップウォッチモードに切り替わります。

アラーム設定モードにするには？

②を2回押すと、アラーム設定モードに切り替わります。

アラームをON/OFFにするには？

アラーム設定モード時に、③を押して設定します。
※アラームON時は、画面上に“ALARM”と が表示されます。

時報をON/OFFにするには？

アラーム設定モード時に、③を押して設定します。
※時報ON時は、画面上に“CHIME”と が表示されます。
※時報機能は、毎正時(0分0秒)を音で知らせる機能です。

時間/日付設定モードにするには？

②を3回押すと、時間設定モードに切り替わります。

※操作中の電子音について…操作音は消すことができません。

【ストップウォッチの使い方】

- ②を1回押すと、ストップウォッチ画面になります。(図1)
- ③を1回押すと「ピッ」と電子音が鳴り、スタートします。
もう一度③を押すと「ピッ」と電子音が鳴り、ストップします。
- ストップ画面時に、④を押すとリセットされます。
※ストップウォッチ継続中に④を押した場合、押した時間でストップしますが、カウントは継続しています。再び④を押すと、継続してカウントしている時間の表示に戻ります。リセットするには③でストップさせた後、④を押します。

図1



ストップウォッチモード時に“CHRONO”と表示されます。

スタート後、カウントが1時間(60:00)を越えたと、“CHRONO”の下にある“0”が“1”に変わり、表示は一日00:00に戻ったあとカウントを続けます。その後、1時間を越えるごとに“CHRONO”の下にある数字は増えます。(24時間が経つと数字は0に戻ります)

【アラーム時刻の設定・使い方】

- ②を2回押し、アラーム設定画面にします。
- ④を押し、アラーム時間の設定を行います。
「アラーム時」が点滅するので、③で設定します。
- ③を押すと数字が進み、長押しすると連続して数字が進みます。
※アラーム時間の設定画面に進むと、同時にアラーム音がONになります。
- ④を押すと、「アラーム分」が点滅しますので、「アラーム時」同様、③で設定します。

アラーム・時報ON/OFFにするには？

アラーム設定画面で、③を押すとアラーム・時報のON/OFF設定ができます。

※③を押すと、アラームON→時報ON→アラーム・時報ともにON→アラーム・時報ともにOFFになります。(図2)
※アラームOFF時にアラーム時間を設定した場合、自動的にアラームONになります。

アラーム音を停止にするには？

アラーム音は、約20秒鳴り終えると自動的に止まります。
またはアラーム音が鳴っている最中にボタン③またはボタン④を押すと止めることができます。

※スヌーズ機能について
→②を押すと5分後に再度アラームが鳴ります。

図2



アラームON時は“ALARM”と 、時報ON時は“CHIME”と が表示されます。

【現在時刻・日付・曜日の設定】

- ②を3回押し、現在時刻・日付設定画面にします。(図3)
- ③「秒」を合わせます。③を押すと00に合わせられます。
- ④を押して「時」を合わせます。③を押すと数字が進みます。
※「時」設定中に、連続で④を押すと12時間表示、24時間表示に切り替わります。(午前:A 午後:P 24時間表示:H)
- ④を押して「分」を合わせます。③を押すと数字が進みます。
※長押しすると連続して数字が進みます。
- ④を押して「月」を合わせます。③を押すと数字が進みます。
※長押しすると連続して数字が進みます。
- ④を押して「日」を合わせます。③を押すと数字が進みます。
※長押しすると連続して数字が進みます。
- ④を押して「曜日」を合わせます。③を押すと数字が進みます。
MO(月曜)・TU(火曜)・WE(水曜)・TH(木曜)
FR(金曜)・SA(土曜)・SU(日曜)
- 設定が終了したら②を押して時間表示画面に戻します。

図3



時間設定モード画面では、“秒”が点滅します。